

Piano di Manutenzione e Controllo						PMC-SER-01	<div>Adeempimenti amministrativi<div>SI</div><div>NO</div></div> <div>Ottemperanza a D.lgs.<div>SI</div><div>NO</div></div> <div>Disponibilità Manuali Uso e Man<div>SI</div><div>NO</div></div>													
Piste Esazione																				
Ciclo MP Descrizione	ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI (CHECK LIST/SRD)	Canterizzazione	ciclo MP di rif. (man. ASP)	PERIODICITA' E TEMPI							Composizione squadra	Stato della Formazione	TIPO Attività			
								Sett.	Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn	Trienn	Quadr	Quinq			
Controllo Visivo	1	B	Boa RF	0074	Verifica visiva orientamento BOA di preclassifica		MPS 001,002,003,004,005,006,007,011		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	2	B	Semafori	0552	Verifica funzionale semafori di transito		MPS 001,002,003,004,005,006,007,011		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	3	B	Interfaccia Utente	0929	Verifica pulsanti richiesta intervento e emissione ricevuta		MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	4	B	Interfaccia Utente	0907 - 0397	Verifica funzionalità audio MCR		MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	5	B	Interfaccia Utente	0645	Verifica con vettura in pista del corretto posizionamento della telecamera MCR		MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		3									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	6	B	Sbarra cadenzamento	0891	Verifica integrità cartello 30km/h		MPS 001,002,003,004,005,006,007,011		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	7	B	Interfaccia Utente	0368	Verifica interfaccia video ed audio verso utente (monitor e sintesi vocale)		MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo Visivo	8	B	Boa RF	0074	Verifica visiva orientamento BOA di sbloccaggio		MPS 001,002,003,004,005,006,007,011		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	9	B	Boa RF	0074	Verifica transito completo e controllo TMI		MPS 001,002,003,004,005,006,007,011		3									X=1	da aggiornare	Int
Controllo Visivo	10	B	Interfaccia Utente	0973 - 0974	Controllo visivo stampa ricevuta/scheda biglietto		MPS ,003,005,006,007,008,009,012		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	11		Emettitore Titoli back-up	0850	Spegner e emettitore primario e verificare attivazione backup. Riaccendere il primario dopo max 3 transiti.		MPS 007,008		1											
Controllo funzionale	12	B	Passaggi pedonali	0093	Prova di attraversamento secondo quanto previsto da apposita procedura a pista aperta		MPS 001,002,003,004,005,006,007,011		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	13	B	Passaggi pedonali	0549	Prova funzionamento semaforo segnalazione attraversamento		MPS 001,002,003,004,005,006,007,011		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	14	B	Passaggi pedonali	0093	Prova funzionamento sirena segnalazione allarme attraversamento		MPS 001,002,003,004,005,006,007,011		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	15	B	Interfaccia Utente	0561	Verifica spira presenza		MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	16	B	Semafori	0551	Verifica funzionale semafori pensillina		MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	17		Semafori	0956	Verifica funzionale semafori di ingresso pista		MPS 001,002,003,004,005,006,007		1											
Controllo Visivo	18	B	Sistemi Classificazione	0592	Controllo visivo stato piano viario e stato pulizia antistante		MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	19	A	Sistemi Classificazione	0592	Pulizia vetrini esterni su BO TX ed RX preclassifica e verifica integrità	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	20	B	Sistemi Classificazione	0592	Verifica presenza allarmi su logica RX di preclassifica	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	21		Sistemi Classificazione	i0592	Produzione e verifica allarmi BO preclassifica su S2A/TMI	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		4											
Controllo funzionale	22	B	Sbarra chiudipista	0507	Verifica funzionamento selettore di movimentazione automatico/manuale	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	23	B	Sbarra chiudipista	0507	Verifica accensione luci segnalazione sbarra	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	24	B	Sbarra chiudipista	0507	Verifica funzionamento sirena di segnalazione della sbarra	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	25	B	Sbarra chiudipista	0507	Verifica funzionamento costa pneumatica e pressostato	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	26	B	Sbarra chiudipista	0507	Verifica funzionamento fotocellula (se presente)	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	27	B	Sbarra chiudipista	0507	Verifica funzionalità spira di presenza della sbarra	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	28	B	Sbarra chiudipista	0507	Verifica funzionamento e lubrificazione dello snodo (se presente)	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		3									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	29	B	Sbarra chiudipista	0533	Verifica allarmi su S2A/TMI	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	30	B	Quadro elettrico	0933 - 0475	Verifica integrità e pulizia quadro elettrico di pista	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	31		Scaldiglia		Verifica funzionamento gruppo scaldiglia	Chiusura Pista	MPS 002,004,007,008,013,014		2											
Controllo Visivo	32	B	Macchine trattamento Titoli	0311	Controllo visivo stato usura trascinamento e pulizia	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,007,008,009,010,011,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo Visivo	33	B	Interfaccia Utente	0239	Controllo visivo funzionamento frecce Display	Chiusura Pista	MPS 001,003,009,012		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	34	B	Scrivanla esattore	0541	Apertura turno con tessera manutentore	Chiusura Pista	MPS 001,002,010,011,012,013		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	35	B	Scrivanla esattore	0541	Verifica funzionamento tastiera, monitor, stampante e lettore codice a barre	Chiusura Pista	MPS 001,002,010,011,012,013		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	36	B	Scrivanla esattore	0368	Verifica visiva accensione pannello visualizzatore esterno	Chiusura Pista	MPS 001,002,010,011,012,013		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	37	B	Scrivanla esattore	1434	Verifica funzionamento cartelli segnaletica verticale variabili	Chiusura Pista	MPS 001,002,010,011,012,013		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo Visivo	38	B	Sistemi Classificazione	0593	Controllo visivo stato piano viario e stato pulizia antistante	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		0									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	39	A	Sistemi Classificazione	0593	Pulizia vetrini esterni su BO TX ed RX sbloccaggio e verifica integrità	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	40	B	Sistemi Classificazione	0593	Verifica presenza allarmi su logica RX di sbloccaggio	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		1									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	41		Sistemi Classificazione	0593	Produzione e verifica allarmi BO sbloccaggio su S2A/TMI	Chiusura Pista	MPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014		4											
Controllo funzionale	42	B	Sbarra cadenzamento	0506	Verifica funzionamento selettore di movimentazione automatico/manuale															

PMC PISTE ESAZIONE

Ciclo MP Descrizione	ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI (CHECK LIST/ISRD)	Cantierizzazione	ciclo MP di rif. (man. ASPI)	PERIODICITA' E TEMPI										Composizione squadra	Stato della Formazione	TIPO Attività	
								Sett.	Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn	Trienn	Quadr	Quinq				
Controllo funzionale	67	B	Cassa Automatica	0864	Bocchetta resto banconote: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					11,4							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	68	B	Cassa Automatica	0239	Frecce display: controllo visivo e verifica funzionale	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					3,4							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	70	B	Cassa Automatica	0083	Buffer tampone: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura	Chiusura Pista	MPS 015a					10							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	71	B	Cassa Automatica	0088	Calibro selettore: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura	Chiusura Pista	MPS 015a					15							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	72	B	Cassa Automatica	0099	Guide e serrature cassa: controllo visivo e ingrassaggio	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					10							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	73	B	Cassa Automatica	0099	Cablaggi alimentazione e segnale: controllo visivo e pulizia	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					5							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	74	B	Cassa Automatica	0099	Canaline: controllo visivo e pulizia	Chiusura Pista	MPS 015a					5							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	75	B	Cassa Automatica	0198	Steaker: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					2							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	76	B	Cassa Automatica	0976	Stampantina: verifica funzionamentom, tenuta tickete e verifica visiva	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					1							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	77	B	Cassa Automatica	0901	Monitor e tastiera: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					2							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	78	B	Cassa Automatica	0318	Controolo funzionamento areazione	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					0							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	79	B	Cassa Automatica	0099	Pulizia generaleinterno cassa	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					15							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	80	B	Cassa Automatica	0717	PC cassa: pulizia	Chiusura Pista	MPS 015a, MPS.015b					1							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo	81	B	Cassa Automatica		Controllo integrità e pulizia Telecamera interno cabina		MPS 015a, MPS.015b					2							B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	82	A	Sistemi Classificazione preclassifica	0592	Verifica semplificata altezza fotocellula discriminante A/B: taratura secondo quanto previsto da norma operativa rispetto alla tipologia di BO presente	Chiusura Pista	MPS 017a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	83	B	Sistemi Classificazione preclassifica	0592	Verifica semplificata altezza fotocellula discriminante A/B: pulizia vetrini	Chiusura Pista	MPS 017a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	84	A	Sistemi Classificazione sbloccaggio	0593	Verifica semplificata altezza fotocellula discriminante A/B: taratura secondo quanto previsto da norma operativa rispetto alla tipologia di BO presente	Chiusura Pista	MPS 017a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	85	B	Sistemi Classificazione sbloccaggio	0593	Verifica semplificata altezza fotocellula discriminante A/B: pulizia vetrini	Chiusura Pista	MPS 017a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	86	A	Sistemi Classificazione preclassifica	0592	Verifica approfondita altezza fotocellula discriminante A/B: taratura secondo quanto previsto da norma operativa rispetto alla tipologia di BO presente	Chiusura Pista	MPS 018a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	87	B	Sistemi Classificazione preclassifica	0592	Verifica approfondita altezza fotocellula discriminante A/B: pulizia vetrini	Chiusura Pista	MPS 018a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	89	A	Sistemi Classificazione sbloccaggio	0593	Verifica approfondita altezza fotocellula discriminante A/B: taratura secondo quanto previsto da norma operativa rispetto alla tipologia di BO presente	Chiusura Pista	MPS 018a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	90	B	Sistemi Classificazione sbloccaggio	0593	Verifica approfondita altezza fotocellula discriminante A/B: pulizia vetrini	Chiusura Pista	MPS 018a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale e taratura	91	B	Sistemi Classificazione sbloccaggio	0593	Pulizia interna BO	Chiusura Pista	MPS 018a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p												B=1; X=1	da aggiornare	Int
								t Tot (min)										0560160061000			
Legenda																					
		A	manutenzione conservativa																		
		B	ispezione (controlli) e manutenzione																		
		C	misure																		

Check List															CKL-Piste Esazione Mensile			
Piste Esazione																		
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota			
1	B	Boa RF		Verifica visiva orientamento BOA di preclassifica														
2	B	Semafori		Verifica funzionale semafori di transito														
3	B	Interfaccia Utente		Verifica pulsanti richiesta intervento e emissione ricevuta														
4	B	Interfaccia Utente		Verifica funzionalità audio MCR														
5	B	Interfaccia Utente		Verifica con vettura in pista del corretto posizionamento della telecamera MCR														
6	B	Sbarra cadenzamento		Verifica integrità cartello 30km/h														
7	B	Interfaccia Utente		Verifica interfaccia video ed audio verso utente (monitor e sintesi vocale)														
8	B	Boa RF		Verifica visiva orientamento BOA di sbloccaggio														
9	B	Boa RF		Verifica transito completo e controllo TMI														
10	B	Interfaccia Utente		Controllo visivo stampa ricevuta/scheda biglietto														
11		Emettitore Titoli		Spegnere emettitore primario e verificare attivazione backup. Riaccendere il primario dopo max 3 transiti.														
12	B	Passaggi pedonali		Prova di attraversamento secondo quanto previsto da apposita procedura a pista aperta														
13	B	Passaggi pedonali		Prova funzionamento semaforo segnalazione attraversamento														
14	B	Passaggi pedonali		Prova funzionamento sirena segnalazione allarme attraversamento														
15	B	Interfaccia Utente		Verifica spira presenza														
16	B	Semafori		Verifica funzionale semafori pensillina														
17		Semafori		Verifica funzionale semafori di ingresso pista														
18	B	Sistemi Classificazione		Controllo visivo stato piano viario e stato pulizia antistante														
19	A	Sistemi Classificazione		Pulizia vetrini esterni su BO TX ed RX preclassifica e verifica integrità														
20	B	Sistemi Classificazione		Verifica presenza allarmi su logica RX di precalssifica														
21		Sistemi Classificazione		Produzione e verifica allarmi BO preclassifica su S2A/TMI														
22	B	Sbarra chiudipista		Verifica funzionamento selettore di movimentazione automatico/manuale														
23	B	Sbarra chiudipista		Verifica accensione luci segnalazione sbarra														
24	B	Sbarra chiudipista		Verifica funzionamento sirena di segnalazione della sbarra														
25	B	Sbarra chiudipista		Verifica funzionamento costa pneumatica e pressoslato														
26	B	Sbarra chiudipista		Verifica funzionamento fotocellula (se presente)														
27	B	Sbarra chiudipista		Verifica funzionalità spira di presenza della sbarra														
28	B	Sbarra chiudipista		Verifica funzionamento e lubrificazione dello snodo (se presente)														
29	B	Sbarra chiudipista		Verifica allarmi su S2A/TMI														
30	B	Quadro elettrico		Verifica integrità e pulizia quadro elettrico di pista														
31		Scaldiglia		Verifica funzionamento gruppo scaldiglia														

<div>Check List</div>														CKL-Piste Esazione Mensile			
Piste Esazione																	
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota		
32	B	Macchine trattamento Titoli		Controllo visivo stato usura trascinamento e pulizia													
33	B	Interfaccia Utente		Controllo visivo funzionamento frecce Display													
34	B	Scrivania esattore		Apertura turno con tessera manutentore													
35	B	Scrivania esattore		Verifica funzionamento tastiera, monitor, stampante e lettore codice a barre													
36	B	Scrivania esattore		Verifica visiva accensione pannello visualizzatore esterno													
37	B	Scrivania esattore		Verifica funzionamento cartelli segnaletica verticale variabili													
38	B	Sistemi Classificazione		Controllo visivo stato piano viario e stato pulizia antistante													
39	A	Sistemi Classificazione		Pulizia vetrini esterni su BO TX ed RX sbloccaggio e verifica integrità													
40	B	Sistemi Classificazione		Verifica presenza allarmi su logica RX di sbloccaggio													
41		Sistemi Classificazione		Produzione e verifica allarmi BO sbloccaggio su S2A/TMI													
42	B	Sbarra cadenzamento		Verifica funzionamento selettore di movimentazione automatico/manuale													
43	B	Sbarra cadenzamento		Verifica accensione luci segnalazione sbarra (se presente)													
44	B	Sbarra cadenzamento		Verifica funzionamento sirena di segnalazione della sbarra													
45	B	Sbarra cadenzamento		Verifica funzionamento costa pneumatica e pressostato													
46	B	Sbarra cadenzamento		Verifica funzionamento fotocellula													
47	B	Sbarra cadenzamento		Verifica funzionalità spira di presenza della sbarra													
48	B	Sbarra cadenzamento		Verifica funzionamento e lubrificazione dello snodo													
49	B	Sbarra cadenzamento		Verifica allarmi su S2A/TMI													
50		Telecamere		Pulizia vetro telecamere MCR/SART/Percorso Reale													
51	B	SART		Verifica preventiva orientamento inquadratura telecamera SART/Percorso reale, utilizzando gli strumenti software a pista aperta ed eventuale successiva azione correttiva													
52	B	SART		Verifica funzionalità faretti SART e infrarossi													
<div>Legenda</div> <div><div><div>A</div>manutenzione conservativa</div><div><div>B</div>ispezione (controlli) e manutenzione</div><div><div>C</div>misure</div></div> <div><div>X</div></div> <div><div>X</div><div>X</div></div> <div><div>In ordine</div><div>In degrado</div><div>In avaria</div></div> <div><div>Ripristino on site</div><div>Manutenzione</div></div> <div><div>Sostituzione</div><div>Riparazione</div></div> <div><div>In lavorazione</div><div>Chiuso</div></div>																	

<div><div>Check List</div><div>CKL-Piste Esazione Quadrimestrali</div></div>														
Cassa automatica - Sigma														
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
56	B	Cassa Automatica	Cassa finale banconote: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia, ingrassaggio											
57	B	Cassa Automatica	Stampante nota di fondo: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
58	B	Cassa Automatica	Trasporti monete: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia, ingrassaggio											
59	B	Cassa Automatica	Coin Hopper: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
60	B	Cassa Automatica	Deviatore monete Alto/basso: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
61	B	Cassa Automatica	Accettatori monete: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
62	B	Cassa Automatica	Accettatori banconote: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
63	B	Cassa Automatica	Controllo visivo, verifica funzionale, pulizia, tataratura sensoristica											
64	B	Cassa Automatica	Verifica funzionamento allarme cassa											
65	B	Cassa Automatica	Cassetto ascensionale: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, taratura											
66	B	Cassa Automatica	Bocchetta accettazione monete: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura											
67	B	Cassa Automatica	Bocchetta resto banconote: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura											
68	B	Cassa Automatica	Frecce display: controllo visivo e verifica funzionale											
70	B	Cassa Automatica	Buffer tampone: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura											
71	B	Cassa Automatica	Calibro selettore: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura											
72	B	Cassa Automatica	Guide e serrature cassa: controllo visivo e ingrassaggio											
73	B	Cassa Automatica	Cablaggi alimentazione e segnale: controllo visivo e pulizia											
74	B	Cassa Automatica	Canaline: controllo visivo e pulizia											
75	B	Cassa Automatica	Steaker: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
76	B	Cassa Automatica	Stampantina: verifica funzionamentom, tenuta tickete e verifica visiva											
77	B	Cassa Automatica	Monitor e tastiera: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
78	B	Cassa Automatica	Controolo funzionamento areazione											
79	B	Cassa Automatica	Pulizia generaleinterno cassa											
80	B	Cassa Automatica	PC cassa: pulizia											
81	B	Cassa Automatica	Controllo integrità e pulizia Telecamera interno cabina											
Legenda														
<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div> <div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div>				<div>X</div>	<div>X</div> <div>X</div>			<div>In ordine</div> <div>In degrado</div> <div>In avaria</div>	<div>Ripristino on site</div> <div>Manutenzione</div> <div>Sostituzione</div> <div>Riparazione</div> <div>In lavorazione</div> <div>Chiuso</div>					

<div><div>Check List</div><div>CKL-Piste Esazione Quadrimestrali</div></div>														
Cassa Automatica - Evo														
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
56	B	Cassa Automatica	Cassa finale banconote: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia, ingrassaggio											
57	B	Cassa Automatica	Stampante nota di fondo: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
59	B	Cassa Automatica	Coin Hopper: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
60	B	Cassa Automatica	Deviatore monete Alto/basso: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
61	B	Cassa Automatica	Accettatori monete: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
62	B	Cassa Automatica	Accettatori banconote: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
63	B	Cassa Automatica	Controllo visivo, verifica funzionale, pulizia, tataratura sensoristica											
64	B	Cassa Automatica	Verifica funzionamento allarme cassa											
66	B	Cassa Automatica	Bocchetta accettazione monete: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura											
67	B	Cassa Automatica	Bocchetta resto banconote: controllo visivo, verifica funzionale, ingrassaggio, pulizia, taratura											
68	B	Cassa Automatica	Frecce display: controllo visivo e verifica funzionale											
72	B	Cassa Automatica	Guide e serrature cassa: controllo visivo e ingrassaggio											
73	B	Cassa Automatica	Cablaggi alimentazione e segnale: controllo visivo e pulizia											
75	B	Cassa Automatica	Steaker: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
76	B	Cassa Automatica	Stampantina: verifica funzionamentom, tenuta tickete e verifica visiva											
77	B	Cassa Automatica	Monitor e tastiera: controllo visivo, verifica funzionale, pulizia											
78	B	Cassa Automatica	Controolo funzionamento areazione											
79	B	Cassa Automatica	Pulizia generaleinterno cassa											
80	B	Cassa Automatica	PC cassa: pulizia											
81	B	Cassa Automatica	Controllo integrità e pulizia Telecamera interno cabina											
Legenda														
<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div> <div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div>				<div>X</div>	<div>X</div> <div>X</div>		<div>In ordine In degrado In avaria</div>	<div><div>Ripristino on site Manutenzione</div><div>Sostituzione Riparazione</div><div>In lavorazione Chiuso</div></div>						

<div><div>Check List</div><div>CKL-Piste Esazione Semestrali Semplificata</div></div>														
Piste Esazione														
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
82	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Verifica semplificata altezza fotocellula discriminante A/B: taratura secondo quanto previsto da norma operativa rispetto alla tipologia di BO presente				x							
82	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Messa a punto preclassifica				x							
83	B	Sistemi Classificazione preclassifica	Pulizia Vetrini											
84	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Verifica semplificata altezza fotocellula discriminante A/B: taratura secondo quanto previsto da norma operativa rispetto alla tipologia di BO presente				x							
84	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Messa a punto sbloccaggio				x							
85	B	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Pulizia Vetrini											
Legenda														
<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div> <div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div>				<div>X</div>	<div>X</div> <div>X</div>			<div>In ordine</div> <div>In degrado</div> <div>In avaria</div>	<div>Ripristino on site</div> <div>Manutenzione</div> <div>Sostituzione</div> <div>Riparazione</div> <div>In lavorazione</div> <div>Chiuso</div>					

<div><div>Scheda raccolta dati</div><div>SRD-Piste Esazione Semestrali Semplificata</div></div>													
Piste esazione													
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI	Strumento di misura	Valore di rif.	Valore MIN	Valore MAX	Valore misurato	Esito	Azione	Intervento	Stato	Nota
82	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Tipologia barriera										
82	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Altezza fotocellula RX preclassifica o FR14 per scanner	Livella laser									
82	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Altezza fotocellula TX preclassifica	Livella laser									
84	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Tipologia barriera										
84	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Altezza fotocellula RX sbloccaggio o FR14 per scanner	Livella laser									
84	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Altezza fotocellula TX sbloccaggio	Livella laser									
<div>Legenda</div> <div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div><div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div></div> <div><div><div>OK</div><div>NC</div></div><div><div>Verifica</div><div>Manutenzione</div></div><div><div>Sostituzione</div><div>Riparazione</div></div><div><div>In lavorazione</div><div>Chiuso</div></div></div>													

<div><div>Check List</div><div>CKL-Piste Esazione Semestrali Approfondita</div></div>														
Piste Esazione														
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
86	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Verifica approfondita altezza fotocellula discriminante A/B: taratura secondo quanto previsto da norma operativa rispetto alla tipologia di BO presente				x							
86	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Messa a punto preclassifica				x							
87	B	Sistemi Classificazione preclassifica	Pulizia Vetrini											
89	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Verifica approfondita altezza fotocellula discriminante A/B: taratura secondo quanto previsto da norma operativa rispetto alla tipologia di BO presente				x							
89	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Messa a punto sbloccaggio				x							
90	B	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Pulizia Vetrini											
91	B	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Pulizia completa interna											
Legenda														
<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div> <div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div>				<div>X</div>	<div>X</div> <div>X</div>			<div>In ordine</div> <div>In degrado</div> <div>In avaria</div>	<div>Ripristino on site</div> <div>Manutenzione</div> <div>Sostituzione</div> <div>Riparazione</div> <div>In lavorazione</div> <div>Chiuso</div>					

<div>Scheda raccolta dati</div>										<div>SRD-Piste Esazione Semestrali Approfondita</div>				
<div>Piste esazione</div>														
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI	Strumento di misura	Valore di rif.	Valore MIN	Valore MAX	Valore misurato	Esito	Azione	Intervento	Stato	Nota	
86	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Tipologia barriera											
86	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Altezza fotocellula RX preclassifica o FR14 per scanner	Livella laser										
86	C	Sistemi Classificazione preclassifica	Altezza fotocellula TX preclassifica	Livella laser										
89	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Tipologia barriera											
89	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Altezza fotocellula RX sbloccaggio o FR14 per scanner	Livella laser										
89	C	Sistemi Classificazione sbloccaggio	Altezza fotocellula TX sbloccaggio	Livella laser										
<div>Legenda</div> <div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div><div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div></div> <div><div><div>OK</div><div>NC</div></div><div><div>Verifica</div><div>Manutenzione</div></div><div><div>Sostituzione</div><div>Riparazione</div></div><div><div>In lavorazione</div><div>Chiuso</div></div></div>														

Check List

CKL-Pulsante soccorso Sanitario

Pulsante Soccorso Sanitario

ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
53	B	Pulsante Soccorso Sanitario	Verifica Integrità pulsante											
54	B	Pulsante Soccorso Sanitario	Prova del pulsante											
55	B	Pulsante Soccorso Sanitario	Verifica esito chiamata vocale in sala radio											

Legenda

A

B

C

manutenzione conservativa
ispezione (controlli) e manutenzione
misure

X

X

X

In ordine

In degrado

In avaria

Ripristino on site
Manutenzione

Sostituzione
Riparazione

In lavorazione
Chiuso

<div><div>Piano di Manutenzione e Controllo</div><div>PMC-SER-02</div></div> <div><div>Adempimenti amministrativi</div><div>SI</div><div>NO</div></div> <div><div>Ottemperanza a D.lgs.</div><div>SI</div><div>NO</div></div> <div><div>SIVE</div></div> <div><div>Disponibilità Manuali Uso e Man</div><div>SI</div><div>NO</div></div>																				
Ciclo MP Descrizione	ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI (CHECK LIST/SRD)	Cantierizzazione	ciclo MP di rif. (man. ASPi)	PERIODICITA' E TEMPI								Composizione squadra	Stato della Formazione	TIPO Attività		
Controllo funzionale	1	B	Sistema Integrato Versamento Esattore	0596	Log con Badge		MPS 016	Sett.	Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.	X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	2	B	Sistema Integrato Versamento Esattore	0596	Versamento di prova per verifica funzionalità meccanica ed elettronica della cassaforte		MPS 016					5						X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	3	B	Sistema Integrato Versamento Esattore	0596	Verifica stampa ricevuta versamento		MPS 016					5						X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	4	B	Sistema Integrato Versamento Esattore	0596	Verifica Pulizia Pc S.I.V.E.		MPS 016					10						X=1	da aggiornare	Int
t Tot (min)								0	0	0	0	22	0	0	0	0	0			
<div>Legenda</div> <div><div>Amanutenzione conservativa</div><div>Bispezione (controlli) e manutenzione</div><div>Cmisure</div></div> <div><div>Emergenza</div><div>Semicarreggiata</div><div>Corsia Unica</div><div>Riduzione</div><div>Chiusura Pista</div><div>Riduzione di Piazzale</div><div>Dev. in Senso Unico Alternato</div><div>Deviazione a 1 Corsia</div><div>Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale</div><div>Deviazione a 2 Corsie</div></div> <div><div>X=1aggiornataExt</div><div>B=1;da aggiornareInt</div><div>B=1; X=1</div><div>X=1; X=1</div></div>																				
Criteri di elaborazione del ciclo: MP modificata solo nell'esplicitazione del controllo della stampa ricevuta versamento e nel controllo della pulizia del PC, poiché secondo prassi tali operazioni risultano opportune.						Criteri aggiornamento della formazione: Si ritiene necessario procedere con formazione specifica illustrativa del nuovo PMC per formalizzarne l'entrata in esercizio.														

Check List

CKL-SIVE Semestrali

SIVE

ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
1	B	Sistema Integrato Versamento Esattore	Log con Badge											
2	B	Sistema Integrato Versamento Esattore	Versamento di prova per verifica funzionalità meccanica ed elettronica della cassaforte											
3	B	Sistema Integrato Versamento Esattore	Verifica stampa ricevuta versamento											
4	B	Sistema Integrato Versamento Esattore	Verifica Pulizia Pc S.I.V.E.											

Legenda

A

B

C

manutenzione conservativa
ispezione (controlli) e manutenzione
misure

X

X

X

In ordine

In degrado

In avaria

Ripristino on site

Manutenzione

Sostituzione

Riparazione

In lavorazione

Chiuso

<div><div>Piano di Manutenzione e Controllo</div><div>PMC-SER-03</div></div>																		<div>Adempimenti amministrativi</div> <div>SI</div> <div>NO</div>		<div>Ottemperanza a D.lgs.</div> <div>SI</div> <div>NO</div>	
<div>Postazione MCR</div>																		<div>Disponibilità Manuali Uso e Man</div> <div>SI</div> <div>NO</div>			
Ciclo MP Descrizione	ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI (CHECK LIST/SRD)	Cantierizzazione	ciclo MP di rif. (man. ASP)	PERIODICITA' E TEMPI										Composizione squadra	Stato della Formazione	TIPO Attività	
Controllo funzionale	1	B	MCR	0720	Verifica funzionale Postazione MCR in tutte le sue parti (video, PC, tastiera, mouse, postazione microfonica, pedale, cuffie)		MPS 024a,024b			5									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	2	B	MCR	0720	Verifica funzionamento audio e video per colloquio con piste di esazione a livello nazionale (ripetere la prova su tre piste diverse nel caso di prima verifica ko)		MPS 024a,024b			10									X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	3	B	MCR	0720	Verifica ed eventuale pulizia PC		MPS 024a,024b			10											
								t Tot (min)	<div>0250000000</div>												
Legenda																<div><div>Amanutenzione conservativa</div><div>Bispezione (controlli) e manutenzione</div><div>Cmisure</div></div> <div><div>Emergenza</div><div>Semicarreggiata</div><div>Corsia Unica</div><div>Riduzione</div><div>Chiusura Pista</div><div>Riduzione di Piazzale</div><div>Dev. in Senso Unico Alternato</div><div>Deviazione a 1 Corsia</div><div>Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale</div><div>Deviazione a 2 Corsie</div></div> <div><div>X=1aggiornataExt</div><div>B=1;da aggiornareInt</div><div>B=1; X=1</div><div>X=1; X=1</div></div>					
Criteri di elaborazione del ciclo: MP integrata con eplicitazione dei controlli da fare						Criteri aggiornamento della formazione: Si ritiene necessario procedere con formazione specifica illustrativa del nuovo PMC per formalizzarne l'entrata in esercizio.															

<div><div>Check List</div><div>CKL-SIVE Semestrali</div></div>															
SIVE															
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota	
1	B	MCR	Verifica funzionale Postazione MCR in tutte le sue parti (video, PC, tastiera, mouse, postazione microfonica, pedale, cuffie)												
2	B	MCR	Verifica funzionamento audio e video per colloquio con piste di esazione a livello nazionale												
3	B	MCR	Verifica ed eventuale pulizia PC												
Legenda															
<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div> manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure				<div>X</div>	<div>X</div>		<div>X</div>	<div>In ordine</div> <div>In degrado</div> <div>In avaria</div>	<div><div>Ripristino on site</div><div>Manutenzione</div></div> <div><div>Sostituzione</div><div>Riparazione</div></div> <div><div>In lavorazione</div><div>Chiuso</div></div>						

<div><div>Piano di Manutenzione e Controllo</div><div>PMC-SER-04</div></div> <div><div>Adempimenti amministrativi</div><div>SI</div><div>NO</div></div> <div><div>Ottemperanza a D.lgs.</div><div>SI</div><div>NO</div></div> <div><div>TSSH24</div></div> <div><div>Disponibilità Manuali Uso e Man</div><div>SI</div><div>NO</div></div>																				
Ciclo MP Descrizione	ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI (CHECK LIST/SRD)	Cantierizzazione	ciclo MP di rif. (man. ASP)	PERIODICITA' E TEMPI										Composizione squadra	Stato della Formazione	TIPO Attività
Verifica visiva	1	B	PBE-Punto Blu Express	0419-0931	Verificare che sul monitor cliente sia presente la pagina cliente con i 3 tasti di utilizzo riportanti "Prodotti e servizi Telepass", "Mancato pagamento del pedaggio", "Suggerimenti e segnalazioni"		MPS.800 - MPS.803		Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.	X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	2	B	PBE-Punto Blu Express	0419-0931	Verificare il funzionamento del monitor Touch screen controllando che al tocco con le dita corrisponda l'effettiva azione relativa		MPS.800 - MPS.803		Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.	X=1	da aggiornare	Int
Verifica visiva	2	B	PBE-Punto Blu Express	0419-0931	Verificare il corretto funzionamento del POS controllando visivamente se sul suo piccolo display appare la scritta "Terminale pronto"		MPS.800 - MPS.803		Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.	X=1	da aggiornare	Int
Verifica visiva	3	B	PBE-Punto Blu Express	0419-0931	Verificare lo stato generale della macchina controllando eventuali danneggiamenti dovuti ad atti vandalici, l'eventuale presenza di ruggine o difetti in generale		MPS.800 - MPS.803		Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.	X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	4	B	PBE-Punto Blu Express	0419-0931	Selezionare "Allarmi" verificando che non ve ne siano attivi		MPS.800 - MPS.803		Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.	X=1	da aggiornare	Int
Controllo funzionale	5	B	PBE-Punto Blu Express	0419-0931	Emettere uno scontrino di prova per verificare la qualità di stampa		MPS.800 - MPS.803		Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.	X=1	da aggiornare	Int
t Tot (min)								0	20	0	0	0	0	0	0	0	0			
<div>Legenda</div> <div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div><div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div></div> <div><div>Emergenza Semicarreggiata Corsia Unica Riduzione Chiusura Pista Riduzione di Piazzale Dev. in Senso Unico Alternato Deviazione a 1 Corsia Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale Deviazione a 2 Corsie</div></div> <div><div>X=1 B=1; B=1; X=1 X=1; X=1</div><div>aggiornata da aggiornare</div><div>Ext Int</div></div>																				
Criteri di elaborazione del ciclo: MP generata da manuale manutenzione del fornitore						Criteri aggiornamento della formazione: Si ritiene necessario procedere con formazione specifica illustrativa del nuovo PMC per formalizzarne l'entrata in esercizio.														

Check List

CKL-TSSH24 mensili

TSSH24

ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
1	B	PBE-Punto blu express	Verificare che sul monitor cliente sia presente la pagina cliente con i 3 tasti di utilizzo riportanti "Prodotti e servizi Telepass", "Mancato pagamento del pedaggio", "Suggerimenti e segnalazioni"											
2	B	PBE-Punto blu express	Verificare il funzionamento del monitor Touch screen controllando che al tocco con le dita corrisponda l'effettiva azione relativa											
2	B	PBE-Punto blu express	Verificare il corretto funzionamento del POS controllando visivamente se sul suo piccolo display appare la scritta "Terminale pronto"											
3	B	PBE-Punto blu express	Verificare lo stato generale della macchina controllando eventuali danneggiamenti dovuti ad atti vandalici, l'eventuale presenza di ruggine o difetti in generale											
4	B	PBE-Punto blu express	Selezionare "Allarmi" verificando che non ve ne siano attivi											
5	B	PBE-Punto blu express	Emettere uno scontrino di prova per verificare la qualità di stampa											

Legenda

A

B

C

manutenzione conservativa
ispezione (controlli) e manutenzione
misure

X

X

X

In ordine
In degrado
In avaria

Ripristino on site
Manutenzione

Sostituzione
Riparazione

In lavorazione
Chiuso

<div><div>Piano di Manutenzione e Controllo</div><div>PMC-SER-05</div></div> <div><div>Adempimenti amministrativi</div><div>SI</div><div>NO</div></div> <div><div>Ottemperanza a D.lgs.</div><div>SI</div><div>NO</div></div> <div><div>Disponibilità Manuali Uso e Man</div><div>S</div><div>NO</div></div>																				
Centraline allarme casse																				
Ciclo MP Descrizione	ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI (CHECK LIST/SRD)	Cantierizzazione	ciclo MP di rif. (man. ASP)	PERIODICITA' E TEMPI								Composizione squadra	Stato della Formazione	TIPO Attività		
Verifica Funzionale	1	B	Centralina allarme cassa	0014	Verifica funzionalità creando un evento di allarme regolarmente ricevuto in sala radio		MPS.801	Sett.	Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.	B=1;	da aggiornare	Int
Verifica Funzionale	2	B	Centralina allarme cassa	0014	Verifica tensione all'interno del range delle tensioni della scheda madre		MPS.801						2					B=1;	da aggiornare	Int
Verifica Funzionale	3	A	Centralina allarme cassa	0015	Sostituzione batterie tampone		MPS.801								5			B=1;	da aggiornare	Int
Legenda								t Tot (min)										X=1 aggiornata Ext B=1; da aggiornare Int B=1; X=1 X=1; X=1		
								<div><div>A manutenzione conservativa</div><div>B ispezione (controlli) e manutenzione</div><div>C misure</div></div> <div><div>Emergenza</div><div>Semicarreggiata</div><div>Corsia Unica</div><div>Riduzione</div><div>Chiusura Pista</div><div>Riduzione di Piazzale</div><div>Dev. in Senso Unico Alternato</div><div>Deviazione a 1 Corsia</div><div>Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale</div><div>Deviazione a 2 Corsie</div></div>												
Criteri di elaborazione del ciclo: MP generata da manuale manutenzione del fornitore						Criteri aggiornamento della formazione: Si ritiene necessario procedere con formazione specifica illustrativa del nuovo PMC per formalizzarne l'entrata in esercizio.														

PMC PISTE ESAZIONE

<div><div>Check List</div><div>CKL-Centraline Allarme Annuale</div><div>Centraline Allarme Cassa</div></div>														
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
1	B	Centralina allarme cassa	Verifica funzionalità creando un evento di allarme regolarmente ricevuto in sala radio											
2	B	Centralina allarme cassa	Verifica tensione all'interno del range delle tensioni della scheda madre											
Legenda														
<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div> <div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div>				<div>X</div>	<div>X</div>		<div>X</div>	<div>In ordine In degrado In avaria</div>	<div><div>Ripristino on site Manutenzione</div><div>Sostituzione Riparazione</div><div>In lavorazione Chiuso</div></div>					

Check List

CKL-Centraline Allarme Triennale

Centraline Allarme Cassa

ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
3	A	Centralina allarme cassa	Sostituzione batterie tampone											

Legenda

A

B

C

manutenzione conservativa

ispezione (controlli) e manutenzione

misure

X

X

X

In ordine

In degrado

In avaria

Ripristino on site

Manutenzione

Sostituzione

Riparazione

In lavorazione

Chiuso

<div><div>Scheda raccolta dati</div><div>SRD-001</div></div>													
Centraline allarme Cassa													
ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI	Strumento di misura	Valore di rif.	Valore MIN	Valore MAX	Valore misurato	Esito	Azione	Intervento	Stato	Nota
2	B	Centralina allarme cass	Verifica tensione all'interno del range delle tensioni della scheda madre	Voltmetro	13,8	12							
<div>Legenda</div> <div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div><div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div></div> <div><div><div>OK</div><div>NC</div></div><div><div>Verifica</div><div>Manutenzione</div></div><div><div>Sostituzione</div><div>Riparazione</div></div><div><div>In lavorazione</div><div>Chiuso</div></div></div>													

PMC PISTE ESAZIONE

		<div>Piano di Manutenzione e Controllo</div>				<div>PMC-SER-06</div>		<div>Adempimenti amministrativi<div>SI</div><div>NO</div></div>										<div>Ottemperanza a D.lgs.<div>SI</div><div>NO</div></div>									
		<div>Sbarre chiusura Svincoli</div>						<div>Disponibilità Manuali Uso e Man<div>SI</div><div>NO</div></div>																			
Ciclo MP Descrizione	ID prestazione	Tipo prestazione	Componente		DESCRIZIONE INTERVENTI (CHECK LIST/SRD)	Cantierizzazione	ciclo MP di rif. (man. ASP)	PERIODICITA' E TEMPI										Composizione squadra	Stato della Formazione	TIPO Attività							
Sett.	Mens.	Bim.	Trim.	Sem.	Annual.	Bienn.	Trienn.	Quadr.	Quinq.																		
Verifica Funzionale	1	B	Sbarra Svincoli	0939	Prova funzionale con comando da remoto	Riduzione	MPS.802							4					X=1; X=1	da aggiornare	Int						
Verifica Funzionale	2	B	Sbarra Svincoli	0939	Verifica sicurezze	Riduzione	MPS.802							2					X=1; X=1	da aggiornare	Int						
Verifica Funzionale	3	B	Sbarra Svincoli	0939	Prova sblocco manuale	Riduzione	MPS.802							2					X=1; X=1	da aggiornare	Int						
								t Tot (min)	<div>0000080000</div>																		
<div>Legenda</div> <div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div><div>manutenzione conservativa ispezione (controlli) e manutenzione misure</div></div> <div><div><div>Emergenza</div><div>Semicarreggiata</div><div>Corsia Unica</div><div>Riduzione</div><div>Chiusura Pista</div><div>Riduzione di Piazzale</div><div>Dev. in Senso Unico Alternato</div><div>Deviazione a 1 Corsia</div><div>Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale</div><div>Deviazione a 2 Corsie</div></div></div> <div><div>X=1</div><div>B=1;</div><div>B=1; X=1</div><div>X=1; X=1</div></div> <div>aggiornata da aggiornare</div> <div>Ext Int</div>																											
Criteri di elaborazione del ciclo: MP generata da manuale manutenzione del fornitore						Criteri aggiornamento della formazione: Si ritiene necessario procedere con formazione specifica illustrativa del nuovo PMC per formalizzarne l'entrata in esercizio.																					

Check List

CKL-Sbarre chiusura Svincoli

Sbarre chiusura Svincoli

ID prestazione	Tipo prestazione	Componente	DESCRIZIONE INTERVENTI	Eseguito	Quantità	NA	SRD	Stato	Causa	Parte	Azione	Intervento	Stato	Nota
1	B	Sbarra Svincoli	Prova funzionale con comando da remoto											
2	B	Sbarra Svincoli	Verifica sicurezze											
3	B	Sbarra Svincoli	Prova sblocco manuale											

Legenda

A

B

C

manutenzione conservativa
ispezione (controlli) e manutenzione
misure

X

X

X

In ordine

In degrado

In avaria

Ripristino on site
Manutenzione

Sostituzione
Riparazione

In lavorazione
Chiuso