



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.14/2016

Oggetto: Attraversamento piste Stazione di GALLARATE NORD

Con riferimento ed in sostituzione al precedente Ordine di Servizio di pari oggetto e fermo restando le modalità di attraversamento delle piste indicate nella Disposizione di Servizio n.32/2015, si fa presente a tutto il personale che per raggiungere:

- a) **l'isola della pista n.1* (manuale)** è necessario assicurarsi che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.
- b) **le isole delle piste n.2* (automatica con cassa/manuale), n.3* (automatica/manuale), n.4* (automatica) e n.5* (automatica)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la prima rampa di scala, quindi per ogni pista assicurarsi che la stessa non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.
- c) **l'isola della pista n.6* (telepass)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la seconda rampa di scale.
- d) **l'isola della pista n.9* (telepass)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la terza rampa di scale.
- e) **le isole delle piste n.10* (automatica), n.11* (automatica) e n.12* (automatica/manuale)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la quarta rampa di scala; assicurarsi che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.
- f) **le isole delle piste n.13* (automatica con cassa/manuale) e n.14* (manuale)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la quinta rampa di scala; assicurarsi che la stessa non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.

Si specifica inoltre che, qualora la pista sia aperta al traffico, non è permesso l'attraversamento delle piste **n.6* (telepass), n.7* (telepass), n.8*(telepass) e n.9*(telepass)**, in quanto non provviste degli appositi cancelletti interbloccati. Pertanto ogni attività potrà essere svolta esclusivamente previa chiusura della pista, come da procedura aziendale.

* la numerazione delle piste fa riferimento all'immagine allegata.

Novate Milanese, 22.02.2016

IL DIRETTORE DI TRONCO



A8

rete 08 stazione 010 prov (VA)

GALLARATE NORD

31

DT2 Milano

- Sistema Aperto - Piste
Attive al 06/06/2014

