

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.6/2016

Oggetto: Attraversamento piste Stazione di PIACENZA NORD

Con riferimento ed in sostituzione al precedente Ordine di Servizio di pari oggetto e fermo restando le modalità di attraversamento delle piste indicate nella Disposizione di Servizio n.32/2015, si fa presente a tutto il personale che per raggiungere:

- a) **l'isola della pista n.2* (telepass)** si utilizza il marciapiede di stazione.
- b) **l'isola della pista n.3* (reversibile)** è necessario accertarsi del senso di marcia della pista; se aperta in direzione entrata (con funzionalità telepass/automatica) avvalersi degli appositi cancelli interbloccati secondo le seguenti modalità:
 1. Azionare il pulsante di richiesta attraversamento;
 2. Attendere la momentanea chiusura della pista, lo sblocco del cancello e il posizionamento al verde del semaforo di attraversamento;
 3. Attraversare velocemente in modo che, con la chiusura del cancello ed il passaggio temporizzato del suddetto semaforo, la pista si riattivi;
 4. In caso di mancata apertura, per malfunzionamento, del cancello azionare il pulsante elettromeccanico di sblocco di emergenza del cancello che consente comunque di raggiungere l'isola opposta;
 5. Richiudere il secondo cancelletto;
 6. Premere il pulsante per consentire la riapertura della pista.se aperta in direzione uscita (con funzionalità automatica con cassa/manuale) utilizzare il marciapiede di stazione.
- c) **le isole delle piste n.4* (automatica con cassa/manuale) e n. 5* (automatica)** è necessario attraversare la pista n.3 con le seguenti modalità:
 - se aperta in direzione entrata (con funzionalità telepass/automatica) seguire le modalità al punto b);
 - se aperta in direzione uscita (con funzionalità automatica con cassa/manuale) assicurarsi che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, utilizzare il cancelletto e attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.quindi per ogni pista assicurarsi che la stessa non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.
- d) **l'isola della pista n.6* (bimodale)** è necessario attraversare le piste n.3, n.4 e n.5 seguendo le modalità al punto c); avvalersi degli appositi cancelli interbloccati secondo le seguenti modalità:
 7. Azionare il pulsante di richiesta attraversamento;
 8. Attendere la momentanea chiusura della pista, lo sblocco del cancello e il posizionamento al verde del semaforo di attraversamento;
 9. Attraversare velocemente in modo che, con la chiusura del cancello ed il passaggio temporizzato del suddetto semaforo, la pista si riattivi;
 10. In caso di mancata apertura, per malfunzionamento, del cancello azionare il pulsante elettromeccanico di sblocco di emergenza del cancello che consente comunque di raggiungere l'isola opposta;
 11. Richiudere il secondo cancelletto;
 12. Premere il pulsante per consentire la riapertura della pista.

- e) **l'isola della pista n. 7* (telepass)** è necessario attraversare la pista n.6 seguendo le modalità al punto d).

Si specifica inoltre che, qualora la pista sia aperta al traffico, non è permesso l'attraversamento delle **piste n.1* (telepass) e n.2* (telepass) e n.7* (telepass)** in quanto non provviste degli appositi cancelletti interbloccati. Pertanto ogni attività potrà essere svolta esclusivamente previa chiusura della pista, come da procedura aziendale.

* la numerazione delle piste fa riferimento all'immagine allegata.

Novate Milanese, 25.01.2016

IL DIRETTORE DI TRONCO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'P' with a long horizontal stroke extending to the left and a vertical stroke extending downwards.

A1

rete 01 stazione 004 prov (PC)

49

DT2 Milano**PIACENZA NORD**

- Sistema Chiuso - Piste Attive al 11/11/2015

