

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.43/2015**Destinatari:****Tutto il personale**

ASPI/T2/16.11.15/0005284/EU



2A1611150005284000

Oggetto: Attraversamento piste Stazione di VERGIATE

Con riferimento ed in sostituzione al precedente Ordine di Servizio di pari oggetto e fermo restando le modalità di attraversamento delle piste indicate nella Disposizione di Servizio n. 32/2015, si fa presente a tutto il personale che per raggiungere:

- a) **le isole delle piste n.3* (automatica) e n.4* (automatica)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la prima rampa di scale e utilizzare l'apposito varco; assicurarsi che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.
- b) **l'isola della pista n.2* (bimodale)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la prima rampa di scale e utilizzare l'apposito varco; attraversare la pista n.3 secondo le modalità descritte nel punto a).
- c) **le isole delle piste n.5* (manuale) e n.6* (manuale) e n.7* (automatica con cassa)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la seconda rampa di scale e utilizzare l'apposito varco; assicurarsi che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.
- d) **le isole delle piste n.8* (automatica con cassa) e n.9* (automatica) e n.10* (automatica)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la terza rampa di scale e utilizzare l'apposito varco; assicurarsi che la pista non sia impegnata da autoveicoli in movimento (ove non si conosca lo stato di avanzamento, attendere che venga terminato con l'uscita del veicolo dalla pista), assicurarsi che la sbarra di cadenzamento sia abbassata, attraversare quindi velocemente la pista controllando la direzione di marcia.
- e) **l'isola della pista n.11* (telepass)** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la terza rampa di scale e utilizzare l'apposito varco; attraversare la pista n.10 secondo le modalità descritte nel punto d).
- f) **l'isola della pista T.E.** è necessario servirsi del cunicolo di stazione, risalire la quarta rampa di scale e utilizzare l'apposito varco.

Si specifica inoltre che, qualora la pista sia aperta al traffico, non è permesso l'attraversamento delle **piste n.1* (telepass), n.2* (bimodale), n.11* (bimodale) e n.12* (telepass)** in quanto non provviste degli appositi cancelletti interbloccati. Pertanto ogni attività potrà essere svolta esclusivamente previa chiusura della pista, come da procedura aziendale.

* la numerazione delle piste fa riferimento all'immagine allegata.


IL DIRETTORE DI TRONCO

Novate Milanese, 12 novembre 2015

